



ИНСТРУКЦИЯ

**Аппарат для варки кукурузы
модели AG-48**



Данные модели аппаратов для варки кукурузы серии AG предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

1. Краткое описание продукта

Изделие цельноформованное, его внутренняя и внешняя части не обжигают руки, оно прочное и долговечное. Нагревательные элементы специально разработаны для защиты от сухого горения и безопасности. Подходит для отелей, ресторанов, офисов, школ, учебных заведений и т. д.

2. Инструкции по использованию

1. Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).
2. Заполните котел водой до максимальной отметки.
3. Установите лоток для продуктов в корпус котла и положите на него кукурузу. Не рекомендуется закладывать кукурузу в несколько рядов, поскольку это может сказаться на времени и качестве приготовления.
4. Закройте котел крышкой.
5. Поверните ручку термостата в положение, соответствующее требуемому значению температуры. При этом должен загореться световой индикатор, оповещающий о том, что включены нагревательные элементы. При достижении заданной температуры термостат отключит нагревательные элементы и световой индикатор погаснет. Не рекомендуется устанавливать температуру на максимум, поскольку по окончании нагрева подача напряжения на ТЭН прекращается, но сам ТЭН некоторое время продолжает нагревать воду по инерции, пока его температура не опустится. При снижении температуры воды, термостат автоматически возобновит подачу напряжения, загорится световой индикатор, снова активируется ТЭН, и температура воды начнет расти. Этот процесс повторяется для постоянного поддержания заданной температуры.
6. После завершения работы, поверните ручку термостата против часовой стрелки до исходного положения.
7. Обесточьте аппарат (извлеките вилку из розетки).
8. Как только температура воды снизится, слейте её (используйте кран, если он присутствует в данной модели), и произведите очистку аппарата.

Основные технические характеристики

Модель	Номинальная мощность	Номинальная емкость	Габаритные размеры	Номинальное напряжение
AG-48	2500W	33 л	430x430x430 мм	220V~240V~50—60Hz

3 Обслуживание и уход

- Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.
- Проводите очистку каждый раз после использования аппарата.
- Для очистки котла, лотка и корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань. После очистки вытрите чашу и корпус насухо.
- Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
- Запрещается использовать пищевую соду для очистки оборудования, поскольку это может привести к обесцвечиванию прибора и появлению коррозии.
- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай